Nikon

# NIKKOR

## NIKKOR Z 24-70mm f/4 S


Jp 使用説明書
En User's Manual
Fr Manuel d'utilisation
Sc 使用说明书
Es Manual del usuario
Kr 사용설명서



Printed in Thailand
7MMA0164-02 △


NIKON CORPORATION




# Jp 使用説明書

ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、カメラの説明書もご覧ください。
・このレンズは、ニコン Z マウントのミラーレスカメラ専用です。

## 安全上のご注意

あなた や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書をお読みになった後は、いつでも参照できるように保管してください。

⚠ **警告**　**「死亡または重傷を負うおそれがある内容」です。**
⚠ **注意**　**「軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。**

おやついただく内容を、以下の図記号で区分しています。

⃠ **は、してはいけない内容です。**
❗ **は、実行しなければならない内容です。**

### ⚠ 警告

| | |
|---|---|
| ⃠ 分解禁止 | **分解、修理または改造をしない**<br>落下などによる破損で内部が露出したら、露出部に触らない<br>感電やけがの原因になります。 |
| ❗ 実行 | **熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、直ちにカメラの電源を取り外す**<br>放置すると、発火、やけどの原因になります。 |
| ⃠ 禁止 | **水でぬらさない**<br>**ぬれた手で触らない**<br>感電や発火の原因になります。 |
| ⃠ 禁止 | **引火、爆発のおそれのある場所では使わない**<br>プロパンガス、ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使うと、爆発や火災の原因になります。 |
| ⃠ 禁止 | **レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ない**<br>失明や視力障害の原因になります。 |
| ⃠ 禁止 | **幼児の手の届くところに置かない**<br>故障やけがの原因になります。<br>小さな付属品を誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。飲み込んだら、すぐに医師の診断を受けてください。 |
| ⃠ 禁止 | **高温環境や低温環境では、直接触らない**<br>やけどや低温やけどの、凍傷の原因になることがあります。 |

### ⚠ 注意

| | |
|---|---|
| ⃠ 禁止 | **レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない**<br>集光して、内部部品の破損や発火の原因になります。 |
| ⃠ 禁止 | **夏場の車内や直射日光の当たる所など高温環境に放置しない**<br>故障や発火の原因になります。 |
| ⃠ 禁止 | **三脚などにカメラやレンズを取り付けたまま移動しない**<br>故障やけがの原因になります。 |

## レンズの使い方

### 各部の名称と機能

左図で示されている各部の名称と機能は以下の通りです。

| | | |
|---|---|---|
| ① フード着脱指標 | レンズにフードを取り付けるときの指標です。 | 詳しくは ➡ C |
| ② ズームリング | 回転させるとズーミングができます。<br>・撮影前にレンズを繰り出してください。 | 詳しくは ➡ B |
| ③ 焦点距離目盛 | ズーミング時の焦点距離の目安として使用します。 | — |
| ④ 焦点距離目盛指標 | | |
| ⑤ コントロールリング | **オートフォーカス時**<br>回転させると、カメラで設定した機能を利用することができます。詳しくは、カメラの説明書をご覧ください。 | — |
| | **マニュアルフォーカス時**<br>回転させると、マニュアルでピント合わせを行うことができます。 | — |
| ⑥ レンズ着脱指標 | カメラにレンズを取り付けるときの指標です。 | 詳しくは ➡ A |
| ⑦ レンズマウントゴムリング | — | — |
| ⑧ CPU 信号接点 | カメラとレンズの間で情報を伝達します。 | — |
| ⑨ フォーカスモード切り換えスイッチ | 【A】を選ぶとオートフォーカスになり、【M】を選ぶとマニュアルフォーカスになります。<br>・カメラのフォーカスモードがマニュアルフォーカスのときは、レンズで【A】を選んでいてもマニュアルフォーカスになります。 | — |
| ⑩ フード | 画像に悪影響を及ぼす光線をカットします。レンズ面の保護にも役立ちます。 | 詳しくは ➡ C |
| ⑪ フードセット指標 | レンズにフードを取り付けるときの指標です。 | |
| ⑫ フード取り付け指標 | | |
| ⑬ レンズキャップ | — | — |
| ⑭ 裏ぶた | — | — |

### Ⓐ カメラへの取り付け方・取り外し方

**取り付け方**
1 **カメラの電源を OFF にして、レンズの裏ぶたとカメラのボディーキャップを外す**
2 **カメラとレンズのレンズ着脱指標を合わせ、反時計回りにカチッと音がするまでレンズを回す**

**取り外し方**
1 **カメラの電源を OFF にする**
2 **レンズ取り外しボタンを押しながら、時計回りにレンズを回して取り外す**

### Ⓑ 撮影前の準備

このレンズは沈胴機構を採用しており、撮影するにはレンズを繰り出す必要があります。ズームリングを矢印の方向にカチッと音がするまで回すと、レンズが繰り出します。焦点距離目盛が 24–70 の範囲内でのみ撮影できます。




・レンズを収納するときは、レンズを繰り出すときと逆の方向に（●）の位置までズームリングを回してください。
・レンズを繰り出さずに電源を ON にすると、警告メッセージが表示されます。撮影するときはレンズを繰り出してください。

### Ⓒ フードの取り付け方・取り外し方

・フード着脱指標（●）とフード取り付け指標（●）を合わせて（❶）、フードを矢印（❷）の方向に回転させ、フード着脱指標とフードセット指標（○）を合わせてください（❷）。



・フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着脱の際は、フード取り付け指標（●）付近を持って回転させてください。
・取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。
・収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けられます。

## カメラに取り付けたときのご注意

ピント合わせを行った後に、カメラの電源を OFF にして再び ON にするとピント位置がずれることがあります。撮影時に再度ピント合わせを行ってください。ピントをあらかじめ合わせておいて被写体を待つ置きピン撮影などでは、ピントを合わせてからシャッターをきるまでにカメラの電源を OFF にしないことをおすすめします。

## 取り扱い上のご注意

・フードをレンズに装着した状態で、フードだけを持たないでください。
・CPU 信号接点は汚さないようにご注意ください。
・レンズマウントゴムリングが破損した場合は、そのまま使用せず販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
・レンズをカメラに装着していないときは、必ずレンズキャップと裏ぶたを取り付けてください。
・レンズを保管するときは、レンズ内部を保護するために太陽光のあたらない所に保管してください。
・レンズをホコリや砂などで汚したまま使用すると故障の原因になりますのでご注意ください。
・ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。
・極端に温度差のある場所に急にレンズを持ち込むと、レンズ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。レンズをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。
・レンズを傷から守るために、持ち運ぶときはレンズケースに入れることをおすすめします。

## レンズのお手入れ

・レンズ面を清掃する場合、通常はほこりを払う程度にしてください。
・フッ素コート加工されたレンズ面に指紋などが油分を含む汚れがついたときは、柔らかい清潔な木綿の布またはカメラ用のレンズクリーニングペーパーでレンズの中心から外周へ渦巻き状に拭いてください。汚れがひどいときは、少量の真水、無水アルコール（エタノール）、または市販のレンズクリーナーで湿らせた柔らかい布を使って軽く拭いてください。フッ素コート加工されたレンズ面は、撮水性、撥油性が高いため、水滴状の拭き残りが生じることがあります。その場合は、乾いた布で拭き取ってください。
・フッ素コート加工されていないレンズ面に指紋など油分を含む汚れがついたときは、少量の無水アルコール（エタノール）や市販のレンズクリーナーで湿らせた柔らかい清潔な木綿の布または市販のレンズクリーニングペーパーを使って、レンズの中心から外周へ滴巻き状に拭いてください。その場合、拭き方や拭き残りがないように注意してください。
・シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
・レンズ表面の汚れや傷を防ぐには、別売のニュートラルカラー NC フィルターなどの使用をおすすめします。
・レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高湿多湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、防虫剤のあるところも避けてください。

## アクセサリー

### 付属アクセサリー

・72 mm スプリング式レンズキャップ LC-72B
・裏ぶた LF-N1
・バヨネットフード HB-85
・レンズケース CL-C1

**☑ レンズケースのお取り扱いについて**
・レンズケースはレンズを傷から守ることを目的としており、落下や衝撃からレンズを保護する機能はありません。
・レンズケースに撥水機能はありません。
・レンズケースは材質の特性上、雨やみなどで濡れた場合や摩擦によって、色落ち、変色、色移り、伸縮することがあります。
・ほこりは柔らかいブラシで払い落としてください。
・表面に付着した汚れや水分は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤は使わないでください。
・直射日光があたる場所や、温度、湿度の高い場所に放置しないでください。
・レンズ面や液晶画面などを拭くクリーニングクロスとしては使用できません。
・レンズを収納して持ち運ぶ際、レンズが転がり出ないようご注意ください。

**レンズケースの素材**：ポリエステル

### 使用できるアクセサリー

72 mm ネジ込み式フィルター

**☑ フィルターを使用する場合**
・フィルターは 1 枚で使用してください。
・フィルターは、フードを取り外してから装着してください。また、円偏光フィルターの偏光効果の調節も、フードを取り外した状態で行ってください。

## 仕様

| | |
|---|---|
| マウント | ニコン Z マウント |
| 焦点距離 | 24 mm — 70mm |
| 最大口径比 | 1：4 |
| レンズ構成 | 11 群 14 枚（ED レンズ 1 枚、ED 非球面レンズ 1 枚、非球面レンズ 3 枚、ナノクリスタルコート有り、最前面のレンズ面にフッ素コート有り） |
| 画角 | 84° — 34°20′（撮像範囲 FX）<br>61° — 22°50′（撮像範囲 DX） |
| 焦点距離目盛 | 24、28、35、50、70 mm |
| フォーカシング方式 | IF（インターナルフォーカス）方式 |
| 最短撮影距離 | 撮像面から 0.3m（ズーム全域） |
| 絞り羽根枚数 | 7 枚（円形絞り） |
| 絞りの範囲 | f/4 — 22 |
| アタッチメントサイズ | 72 mm（P=0.75 mm） |
| 寸法 | 約 77.5 mm（最大径）× 88.5 mm（レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時） |
| 質量 | 約 500 g |

※製品の外観・仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## サービスとサポート

### 修理サービスのご案内

**■ インターネットでのお申込み**

ニコンイメージングジャパン修理センターで承ります。
下記のホームページからお申込みいただけます。
http://www.nikon-image.com/support/repair/

・**ニコンピックアップサービスで発送する場合**
修告書付の お届け・修理センターへの お引き取り、修理後の お届け・集金までをニコン指定の配送業者（ヤマト運輸）が一括して代行するサービスです。全国一律の料金にて承ります（大きさや重さには制限があり、取り扱いできない製品もあります）。
・**ご自身で発送する場合**
インターネットでお申込みいただいた後、お客様ご自身で修理品を梱包し、修理センターまで発送してください。

株式会社ニコンイメージングジャパン修理センター
〒 230-0052 横浜市鶴見区生麦 2-2-26　修理センターナビダイヤル 0570-02-8200
※修理センターでは、宅配便、郵送をお受けします。ご来所の方の受付はしておりません。

**■ お電話でのお申込み**

お電話でのお申込みの場合は、ニコンピックアップサービスをご利用いただけます。

**ニコンピックアップサービス専用 フリーダイヤル（ヤマト運輸にて承ります）**
**0120-02-8155**
営業時間：9：00 ～ 18：00（年末年始 12/29 ～ 1/4 を除く毎日）
※上記フリーダイヤルは、ニコン指定の配送業者（ヤマト運輸）にて承ります。修理内容に関するお問い合わせにはお答えできません。修理内容に関するお問い合わせは修理センターへお願いします。

**■ サービスセンターでの手続き**

ニコンプラザのサービスセンター窓口でお預かり・受け取りをします。

**☑ 修理品をお預けいただく場合のご注意**
・ボディーキャップやレンズキャップが付属している製品の場合は、製品保護のため、装着してお預けください。
・修理に必要と思われるもの以外の付属品は、ご自身で保管ください。
カメラなどの修理では、受付や修理の過程で撮影データをやむを得ず消去する場合があります。大切なデータはあらかじめバックアップをお取りください。

### 修理に関するお問い合わせ先

株式会社ニコンイメージングジャパン修理センター
**修理センターナビダイヤル**
**0570-02-8200**
営業時間：9：30 ～ 18：00（土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業日など弊社定休日を除く毎日）
・ナビダイヤルは一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、ニコンカスタマーサポートセンター（03）6702-0577 におかけください。

### ニコンプラザについて

ニコンプラザは、ショールーム、サービスセンター、ギャラリーを統合したニコン映像製品の総合情報拠点です。
※ニコンプラザサービスセンターでは持ち込み修理の受け付けも行っています。

**ニコンプラザショールーム　ナビダイヤル**
**0570-02-8080**
**ニコンプラザサービスセンター　ナビダイヤル**
**0570-02-8060**
・音声ガイダンスにしたがってご利用ください。
・ナビダイヤルは一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、ニコンカスタマーサポートセンター（03）6702-0577 におかけください。

ニコンプラザの所在地、営業時間などについては、下記 URL をご覧ください。
http://www.nikon-image.com/support/showroom/

### 製品の使い方に関するお問い合わせ先

**■ インターネットでのお問い合わせ**
**http://www.nikon-image.com/support/contact/**

**■ お電話でのお問い合わせ**
**ニコンカスタマーサポートセンター ナビダイヤル**
**0570-02-8000**
営業時間：9：30 ～ 18：00（年末年始、夏期休業日等を除く毎日）
・ナビダイヤルは一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、ニコンカスタマーサポートセンター（03）6702-0577 におかけください。
・ファクシミリは、（03）5977-7499 にお送りください。

**お問い合わせ時のお願い**
・おわかりになる範囲で「製品名」、「製品番号」、「ご購入日」、問題が発生した場合は「手順」、「現象（表示されたメッセージ）」、「発生頻度」などをご確認のうえ、お問い合わせください。

### ニコンイメージング会員「製品登録」のご案内

ニコンでは製品を安全に、安心してご使用いただくため「製品登録」へのご協力をお願いしております。ご登録いただいた製品に関するファームアップ情報や重要なお知らせなどをメールでご案内いたします。

**■ 製品登録方法**
製品は、「ニコンイメージング会員」（無料）の「製品登録」ページからご登録いただけます。
ニコンイメージング会員登録および製品登録は以下ニコンホームページからお手続きください。

**ニコンイメージング会員のご案内**
**http://www.nikon-image.com/enjoy/membership/about/**

**■ ニコンイメージング会員とは**

登録製品に関するサポート情報・ニコン製品情報や、お得で便利な会員特典などプレミアムライフをより楽しみいただくための会員サービスです。
※特典は登録製品ごとに異なります。

**ご注意**
・ご登録にはメールアドレスとインターネットに接続できる環境が必要です。
・登録製品の製品番号（製品本体および保証書に記載）が必要です。
・特典の内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### ニコンイメージングサポートページのご案内

**http://www.nikon-image.com/support/**

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデート情報をご覧いただけます。製品をより有効にご利用いただくために、定期的なアクセスをおすすめします。

# En User's Manual

Before using this product, please carefully read both these instructions and the camera manual.

**Note**: This lens is intended exclusively for use with mirrorless cameras featuring a Nikon Z mount.

## For Your Safety

To prevent damage to property or injury to yourself or to others, read "For Your Safety" in its entirety before using this product.

Keep these safety instructions where all those who use this product will read them.

⚠ **WARNING:** Failure to observe the precautions marked with this icon could result in death or severe injury.

⚠ **CAUTION:** Failure to observe the precautions marked with this icon could result in injury or property damage.

### ⚠ WARNING

- **Do not disassemble or modify this product.**
  **Do not touch internal parts that become exposed as the result of a fall or other accident.**
  Failure to observe these precautions could result in electric shock or other injury.
- **Should you notice any abnormalities such as the product producing smoke, heat, or unusual odors, immediately disconnect the camera power source.**
  Continued operation could result in fire, burns or other injury.
- **Keep dry.**
  **Do not handle with wet hands.**
  Failure to observe these precautions could result in fire or electric shock.
- **Do not use this product in the presence of flammable dust or gas such as propane, gasoline or aerosols.**
  Failure to observe this precaution could result in explosion or fire.
- **Do not directly view the sun or other bright light source through the lens or camera.**
  Failure to observe this precaution could result in visual impairment.
- **Keep this product out of reach of children.**
  Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction. In addition, note that small parts constitute a choking hazard. Should a child swallow any part of this product, seek immediate medical attention.
- **Do not handle with bare hands in locations exposed to extremely high or low temperatures.**
  Failure to observe this precaution could result in burns or frostbite.

### ⚠ CAUTION

- **Do not leave the lens pointed at the sun or other strong light sources.**
  Light focused by the lens is a source of fire and damage to the product's internal parts.
- **Do not leave the product where it will be exposed to extremely high temperatures, for an extended period such as in an enclosed automobile or in direct sunlight.**
  Failure to observe this precaution could result in fire or product malfunction.
- **Do not transport cameras or lenses with tripods or similar accessories attached.**
  Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.

## Notices for Customers in the U.S.A.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement**
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

**CAUTIONS**

***Modifications***
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Nikon Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road,
Melville, New York 11747-3064, U.S.A.
Tel.: 631-547-4200

## Notice for Customers in Canada

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

## Using the Lens

### Parts of the Lens: Names and Functions

Refer to the diagram on the left edge of this sheet.

| | | |
|---|---|---|
| ① Lens hood mounting mark | Use when attaching the lens hood. | *See* Ⓒ |
| ② Zoom ring | Rotate to zoom in or out. Be sure to extend the lens before use. | *See* Ⓑ |
| ③ Focal length scale | Determine the approximate focal length when zooming the lens in or out. | — |
| ④ Focal length mark | | |
| ⑤ Control ring | **Autofocus mode selected**: In autofocus mode, you can rotate this customizable ring to perform a function selected with the camera (see the camera manual for details). | — |
| | **Manual focus mode selected**: Rotate to focus. | — |
| ⑥ Lens mounting mark | Use when mounting the lens on the camera. | *See* Ⓐ |
| ⑦ Rubber lens-mount gasket | — | — |
| ⑧ CPU contacts | Used to transfer data to and from the camera. | — |
| ⑨ Focus-mode switch | Choose **A** for autofocus, **M** for manual focus. Note that regardless of the setting chosen, focus must be adjusted manually when manual focus mode is selected using camera controls. | — |
| ⑩ Lens hood | Lens hoods block stray light that would otherwise cause flare or ghosting. They also serve to protect the lens. | *See* Ⓒ |
| ⑪ Lens hood lock mark | Use when attaching the lens hood. | |
| ⑫ Lens hood alignment mark | | |
| ⑬ Front lens cap | — | — |
| ⑭ Rear lens cap | — | — |

### Ⓐ Attachment and Removal

***Attaching the Lens***
1 Turn the camera off, remove the body cap, and detach the rear lens cap.
2 Position the lens on the camera body, keeping the mounting mark on the lens aligned with the mounting mark on the camera body, and then rotate the lens counterclockwise until it clicks into place.

***Removing the Lens***
1 Turn the camera off.
2 Press and hold the lens release button while turning the lens clockwise.

### Ⓑ Before Use

The lens is retractable and must be extended before use. Rotate the zoom ring as shown until the lens clicks into the extended position. Pictures can only be taken when the focal length mark points to positions between 24 and 70 on the focal length scale.




To retract the lens, rotate the zoom ring in the opposite direction, stopping when you reach the (●) position on the focal length scale.

If the camera is turned on with the lens retracted, a warning will be displayed. Extend the lens before use.

### Ⓒ Attaching and Removing the Lens Hood

*Align the lens mounting mark (●) with the lens hood alignment mark (●) and then rotate the hood (❶) until the (●) mark is aligned with the lens hood lock mark (○).*

*To remove the hood, reverse the above steps.*



When attaching or removing the hood, hold it near the (●) symbol on its base and avoid gripping it too tightly. The hood can be reversed and mounted on the lens when not in use.

### When the Lens Is Attached

The focus position may change if you turn the camera off and then on again after focusing. Refocus before shooting. If you have focused on a pre-selected location while waiting for your subject to appear, we recommend that you do not turn the camera off until the picture is taken.

## Precautions for Use

- Do not pick up or hold the lens or camera using only the lens hood.
- Keep the CPU contacts clean.
- Should the rubber lens-mount gasket be damaged, cease use immediately and take the lens to a Nikon-authorized service center for repair.
- Replace the front and rear lens caps when the lens is not in use.
- To protect the interior of the lens, store it out of direct sunlight.
- Keep the lens dry. Rusting of the internal mechanism can cause irreparable damage.
- Leaving the lens in extremely hot locations could damage or warp parts made from reinforced plastic.
- Rapid changes in temperature may cause damaging condensation inside and outside the lens. Before taking the lens from a warm to a cold environment or vice versa, place it in its case or a plastic bag to slow the change in temperature.
- We recommend that you place the lens in its case to protect it from scratches during transport.

## Lens Care

- Removing dust is normally sufficient to clean the glass surfaces of the lens.
- Smudges and fingerprints can be removed from fluorine-coated lens elements using a soft, clean cotton cloth or lens cleaning tissue; clean from the center outwards using a circular motion. To remove stubborn stains, wipe gently using a soft cloth lightly dampened with a small amount of distilled water, ethanol, or lens cleaner. Any drop-shaped marks left from this process on the water- and oil-repellent surface can subsequently be removed with a dry cloth.
- When cleaning lens elements that are not fluorine-coated, remove smudges and fingerprints using a soft, clean cotton cloth or lens cleaning tissue lightly dampened with a small amount of ethanol or lens cleaner. Wipe gently from the center outwards in a circular motion, taking care not to leave smears or touch the lens with your fingers.
- Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the lens.
- Neutral Color (NC) filters (available separately) and the like can be used to protect the front lens element.
- If the lens will not be used for an extended period, store it in a cool, dry location to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphtha or camphor moth balls.

## Accessories

### Supplied Accessories

- LC-72B 72 mm snap-on Front Lens Cap
- LF-N1 Rear Lens Cap
- HB-85 Bayonet Hood
- CL-C1 Lens Case

**☑ Using the Lens Case**
- The case is intended to protect the lens from scratches, not from falls or other physical shocks.
- The case is not water resistant.
- The material used in the case may fade, bleed, shrink, or change color when rubbed or wet.
- Remove dust with a soft brush.
- Water and stains can be removed from the surface with a soft, dry cloth. Do not use alcohol, benzene, thinner, or other volatile chemicals.
- Do not store in locations exposed to direct sunlight or high temperatures or humidity.
- Do not use the case to clean the monitor or lens elements.
- Be careful that the lens does not fall from the case during transport.

Material: Polyester

### Compatible Accessories

72 mm screw-on filters

**☑ Filters**
Use only one filter at a time. Remove the lens hood before attaching filters or rotating circular polarizing filters.

## Specifications

| | |
|---|---|
| Mount | Nikon Z mount |
| Focal length | 24 – 70 mm |
| Maximum aperture | f/4 |
| Lens construction | 14 elements in 11 groups (including 1 ED lens element, 1 aspherical ED element, 3 aspherical elements, elements with Nano Crystal Coat, and a fluorine-coated front lens element) |
| Angle of view | • FX format: 84° – 34°20′<br>• DX format: 61° – 22°50′ |
| Focal length scale | Graduated in millimeters (24, 28, 35, 50, 70) |
| Focusing system | Internal focusing system |
| Minimum focus distance | 0.3 m (0.99 ft) from focal plane at all zoom positions |
| Diaphragm blades | 7 (rounded diaphragm opening) |
| Aperture range | f/4 – 22 |
| Filter-attachment size | 72 mm (P = 0.75 mm) |
| Dimensions | Approx. 77.5 mm maximum diameter × 88.5 mm (distance from camera lens mount flange when lens is retracted) |
| Weight | Approx. 500 g (1 lb 1.7 oz) |

*Nikon reserves the right to change the appearance, specifications, and performance of this product at any time and without prior notice.*

# Fr Manuel d'utilisation

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions et le manuel de l'appareil photo.

**Remarque** : cet objectif est destiné exclusivement aux appareils photo hybrides dotés d'une monture Nikon Z.

## Pour votre sécurité

Afin d'éviter de provoquer des dommages matériels ou de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez intégralement « Pour votre sécurité » avant d'utiliser ce produit.

Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui pourraient se servir de ce produit.

⚠ **AVERTISSEMENT : le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.**

⚠ **ATTENTION : le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à des blessures ou provoquer des dommages matériels.**

### ⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit.**
  **Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident.**
  Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.
- **Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, débranchez immédiatement la source d'alimentation de l'appareil photo.**
  Continuer d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.
- **Gardez votre matériel au sec.**
  **Ne le manipulez pas avec les mains mouillées.**
  Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- **N'utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols.**
  Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.
- **N'observez pas directement le soleil ou autre source lumineuse puissante à travers l'objectif ou l'appareil photo.**
  Le non-respect de cette consigne peut provoquer des troubles visuels.
- **Conservez ce produit hors de portée des enfants.**
  Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit. En outre, notez que les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Si jamais un enfant avalait une pièce de ce produit, consultez immédiatement un médecin.
- **Ne manipulez pas le matériel à mains nues dans des lieux exposés à des températures extrêmement basses ou élevées.**
  Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures ou des engelures.

### ⚠ ATTENTION

- **Ne pointez pas l'objectif en direction du soleil ou d'autres sources très lumineuses.**
  La lumière focalisée par l'objectif est une source d'incendie et peut endommager les composants internes du produit.
- **Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.**
  Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.
- **Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou accessoires similaires sont fixés.**
  Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

## Avis pour les clients au Canada

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

## Utilisation de l'objectif

### Descriptif de l'objectif : noms et fonctions

Reportez-vous aux figures situées à gauche.

| | | |
|---|---|---|
| ① Repère de montage du parasoleil | Référez-vous à ce repère lorsque vous fixez le parasoleil. | *Voir* Ⓒ |
| ② Bague de zoom | Tournez cette bague pour effectuer un zoom avant ou arrière. Veillez à sortir l'objectif avant toute utilisation. | *Voir* Ⓑ |
| ③ Échelle des focales | Définissez la focale approximative lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière. | — |
| ④ Repère des focales | | |
| ⑤ Bague de contrôle | **Mode autofocus sélectionné** : en mode autofocus, vous pouvez tourner cette bague personnalisable pour effectuer une fonction sélectionnée avec l'appareil photo (reportez-vous au manuel de ce dernier pour en savoir plus). | — |
| | **Mode de mise au point manuelle sélectionné** : tournez cette bague pour faire le point. | — |
| ⑥ Repère de montage de l'objectif | Référez-vous à ce repère lorsque vous fixez l'objectif sur l'appareil photo. | *Voir* Ⓐ |
| ⑦ Joint en caoutchouc de la monture d'objectif | — | — |
| ⑧ Contacts du microprocesseur | Utilisés pour transférer les données depuis ou vers l'appareil photo. | — |
| ⑨ Commutateur du mode de mise au point | Choisissez **A** pour l'autofocus, **M** pour la mise au point manuelle. Notez qu'indépendamment du réglage choisi, vous devez modifier la mise au point manuellement lorsque le mode de mise au point manuelle est sélectionné à l'aide des commandes de l'appareil photo. | — |
| ⑩ Parasoleil | Le parasoleil bloque la lumière diffuse pouvant provoquer de la lumière parasite ou une image fantôme. Il permet aussi de protéger l'objectif. | *Voir* Ⓒ |
| ⑪ Repère de verrouillage du parasoleil | Référez-vous à ce repère lorsque vous fixez le parasoleil. | |
| ⑫ Repère d'alignement du parasoleil | | |
| ⑬ Bouchon avant d'objectif | — | — |
| ⑭ Bouchon arrière d'objectif | — | — |

### Ⓐ Fixation et retrait

***Fixation de l'objectif***
1 Mettez l'appareil photo hors tension, retirez le bouchon du boîtier et détachez le bouchon arrière de l'objectif.
2 Placez l'objectif sur le boîtier de l'appareil photo, en maintenant le repère de montage de l'objectif aligné sur le repère de montage du boîtier de l'appareil photo, puis faites pivoter l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic.

***Retrait de l'objectif***
1 Mettez l'appareil photo hors tension.
2 Maintenez appuyée la commande de déverrouillage de l'objectif tout en faisant pivoter ce dernier dans le sens des aiguilles d'une montre.

### Ⓑ Avant toute utilisation

Cet objectif est rétractable et doit être sorti avant toute utilisation. Tournez la bague de zoom comme illustré, jusqu'à ce que l'objectif sorte en émettant un déclic. Il est possible de prendre des photos uniquement lorsque le repère des focales pointe sur des positions comprises entre 24 et 70 sur l'échelle des focales.

Pour rétracter l'objectif, tournez la bague de zoom dans le sens inverse, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la position (●) sur l'échelle des focales.

Si vous mettez l'appareil photo sous tension alors que l'objectif est rétracté, un avertissement s'affiche. Sortez l'objectif avant toute utilisation.

### Ⓒ Fixation et retrait du parasoleil

*Alignez le repère de montage du parasoleil (●) sur le repère d'alignement du parasoleil (●), puis tournez ce dernier (❷) jusqu'à ce que le repère (●) s'aligne sur le repère de verrouillage du parasoleil (○).*

*Pour retirer le parasoleil, effectuez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.*



Lors de la fixation ou du retrait du parasoleil, tenez-le près du symbole (●) situé sur sa base et évitez de le serrer trop fermement. Le parasoleil peut être retourné et monté sur l'objectif lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Lorsque l'objectif est fixé

Le réglage de mise au point risque de changer si vous mettez l'appareil photo hors tension puis à nouveau sous tension après avoir fait le point. Effectuez de nouveau la mise au point avant la prise de vue. Si vous avez fait le point sur un emplacement sélectionné au préalable en attendant que votre sujet apparaisse, nous vous recommandons de ne pas mettre l'appareil photo hors tension tant que vous n'avez pas pris la photo.

## Précautions d'utilisation

- Ne prenez pas ou ne tenez pas l'objectif ou l'appareil photo en saisissant uniquement le parasoleil.
- Maintenez les contacts du microprocesseur propres.
- S'il se joint en caoutchouc de la monture d'objectif est endommagé, cessez immédiatement l'utilisation et confiez l'objectif à un centre Nikon agréé pour le faire réparer.
- Remettez les bouchons avant et arrière en place lorsque vous n'utilisez pas cet objectif.
- Pour protéger l'intérieur de l'objectif, rangez-le à l'abri du soleil.
- Tenez l'objectif au sec. La formation de rouille sur le mécanisme interne peut causer des dégâts irréparables.
- Laisser l'objectif dans des endroits extrêmement chauds peut endommager ou déformer les éléments composés de plastique renforcé.
- Les changements brusques de température peuvent être à l'origine d'une condensation préjudiciable à l'intérieur et à l'extérieur de l'objectif. Avant de faire passer l'objectif d'un environnement chaud à froid ou vice versa, rangez-le dans son étui ou dans un sac plastique pour ralentir le changement de température.
- Nous vous recommandons de ranger l'objectif dans son étui afin de le protéger des rayures lors du transport.

## Entretien de l'objectif

- Normalement, enlever la poussière suffit pour nettoyer les surfaces en verre de l'objectif.
- Les taches et les traces de doigt peuvent être retirées des lentilles traitées au fluor avec un tissu propre et doux en coton ou un chiffon optique ; nettoyez avec un mouvement circulaire à partir du centre vers l'extérieur. Pour retirer les taches tenaces, essuyez délicatement avec un chiffon doux et légèrement imbibé d'une petite quantité d'eau distillée, d'éthanol ou de nettoyant pour objectif. Les marques en forme de goutte éventuellement présentes suite à ce nettoyage sur la surface hydrofuge et oléofuge peuvent ensuite être retirées avec un chiffon sec.
- Lorsque vous nettoyez des lentilles non traitées au fluor, retirez les taches et les traces de doigts avec un tissu propre et doux en coton ou un chiffon optique légèrement imbibé d'une petite quantité d'éthanol ou de nettoyant pour objectif. Essuyez délicatement avec un mouvement circulaire à partir du centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de traces, ni de toucher le verre avec les doigts.
- N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant à peinture ou du benzène pour nettoyer l'objectif.
- Les filtres neutres (NC, disponibles séparément) et autres accessoires similaires permettent de protéger la lentille avant.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'objectif pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit fr